



C7

Manuale Utente

Indice

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Prefazione..... | 3 |
| 2. | Introduzione..... | 5 |
| 3. | Impostazioni iniziali | 7 |
| 4. | Funzioni..... | 8 |
| 5. | Informazioni sulla sicurezza e avvisi | 12 |
| 6. | Domande Frequenti e Risoluzione Problemi | 13 |
| 7. | Informazioni sull'esposizione a RF (SAR)..... | 16 |
| 8. | Garanzia limitata del produttore..... | 18 |
| 9. | Dichiarazione di conformità..... | 21 |
| 10. | Manutenzione e cura del prodotto | 21 |
| 11. | Funzionamento ottimale del telefono cellulare | 22 |
| 12. | Accessori | 26 |
| 13. | Dati tecnici | 27 |

| | | |
|-----|--------------------------|----|
| 14. | Assistenza tecnica | 30 |
| 15. | Garanzia..... | 31 |

1. Prefazione

Grazie per aver acquistato il cellulare ONDA C7!

Per garantire il corretto funzionamento del telefono cellulare, seguire le istruzioni in questo manuale per evitare possibili incidenti o malfunzionamenti.

Seguire tutte le avvertenze di sicurezza per evitare lesioni o danni materiali.

Le schermate e le illustrazioni in questo manuale dell'utente sono progettate per aiutarti a far funzionare il tuo telefono con prestazioni ottimali.



Ci impegniamo costantemente per migliorare i nostri prodotti. Pertanto, ci riserviamo il diritto di rivedere questo manuale dell'utente o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso

1.1 Informazioni importanti sulla sicurezza

Non utilizzare il caricabatterie o la batteria se danneggiati.

Utilizzare la batteria correttamente, non cortocircuitare la batteria.

Non mettere la batteria nel fuoco, altrimenti esploderà.

Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici. Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore per ricevere aiuto.

La batteria può essere caricata per tantissime volte, ma si esaurisce gradualmente. Si prega di acquistare una nuova batteria quando il tempo di standby è inferiore al tempo normale.

Utilizzare esclusivamente caricabatterie e batterie autorizzate dal produttore

Scollegare il caricabatterie quando il telefono non viene caricato.

Si prega di non caricare il telefono per più di 24 ore per non danneggiare e ridurre la durata della batteria.

2. Introduzione

2.1 Display



2.2 Funzioni Principali

| Tasto | Funzione |
|-------------------------|--|
| Tasto chiamata | Effettuare o rispondere a una chiamata a Sim1 e Sim2. Visualizza i registri delle chiamate in modalità standby. |
| Tasto Fine/Spegnimento | Tenere premuto per accendere / spegnere il telefono. Termina una chiamata o rifiuta una chiamata in arrivo. Ritorna alla modalità inattiva. |
| Tasto funzione sinistro | Tasto contatti e funzioni opzionali |
| Tasto funzione destro | Apri la fotocamera dalla modalità standby. Ritorna al menù precedente. |
| Tasto OK | Premere per accedere al menu principale dalla modalità standby. Dopo aver inserito i numeri, premere questo tasto per eseguire le opzioni. |
| Tasti numerici | Inserisci numeri, lettere o caratteri. |
| * | Premere per alternare tra *, +, (carattere pausa) P e (carattere attesa) W. Premere per inserire il simbolo durante la modifica del testo. |
| # | Premere per cambiare la modalità di inserimento durante l'immissione del testo. Tenere premuto per cambiare i profili audio in Modalità silenziosa e Modalità generale. |



Nota: *"Premere"* in questo manuale, significa premere e rilasciare il tasto;
"Premere e tenere premuto" significa tenere premuto il tasto per almeno 3 secondi.

3. Impostazioni iniziali

3.1 Accensione del telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione. Se hai già abilitato la funzione Sim Lock, inserisci il codice PIN (il codice segreto da 4 a 8 cifre della tua carta SIM). È preconfigurato e fornito dall'operatore di rete o dal rivenditore. Se si inserisce un codice PIN errato per 3 volte consecutive, la scheda SIM verrà bloccata. Per sbloccarlo, è necessario ottenere il codice PUK dal proprio operatore di rete.

3.2 Ricarica della batteria

Accertarsi che la batteria sia inserita nel telefono. Per caricare la batteria, collegare il connettore del caricabatterie nella parte inferiore del telefono (interfaccia USB), quindi inserire l'altra estremità in una presa di corrente CA.

Il simbolo della batteria indica lo stato di carica. Durante la ricarica, gli indicatori di carica scorreranno. Quando tutte le barre di scorrimento sono fisse, la batteria è completamente carica. Sono necessarie circa 4 ore per caricare completamente la batteria.

Scollegare il caricabatterie dal telefono.

Scollegare il caricabatterie dalla presa di alimentazione CA.



Nota: se la batteria è scarica, l'icona della batteria riapparirà dopo alcuni minuti di ricarica.

3.3 Blocco e sblocco tastiera

Questo sistema non ha password. Andare su Impostazioni > Sicurezza > blocco tastiera > Blocco tastiera automatico per selezionare on / off.

Nell'interfaccia di standby, dopo circa 20 secondi, la tastiera verrà bloccata automaticamente.

Blocco: premere il tasto di accensione nell'interfaccia di standby.

Sblocco: premere OK, quindi premere il tasto * nell'interfaccia di standby.

3.4 Effettuare una chiamata internazionale

- Premere due volte il tasto "*" fino a quando sullo schermo appare "+".
- Immettere il prefisso internazionale.
- Immettere il prefisso (normalmente senza lo 0 prima di esso) seguito dal numero di telefono.
- Premere il tasto di composizione per chiamare il numero

4. Funzioni

Tutte le opzioni relative alle funzioni del telefono cellulare sono elencate di seguito con brevi descrizioni

| Contatti | |
|---|--|
| Ricerca rapida | Digitare le prime lettere per cercare rapidamente i contatti |
| Cercare contatto | Cercare un contatto |
| Agg.nuovo cont. | Aggiungere un nuovo contatto |
| Elimina contatti | Eliminare la voce della rubrica selezionata. |
| Condividi contatti | Scegli i contatti, quindi premi il tasto sinistro e condividi per BT |
| Chiamata rapida | Impostazione del numero di selezione rapida. |
| Impostazioni | Impostazione della memoria e tipo di ordinamento. |
| Registro chiamate | |
| Controlla i registri delle chiamate per chiamate perse, effettuate, ricevute ed esegui funzioni come il salvataggio o l'eliminazione. | |
| Galleria media | |
| Vedere foto e contenuti media | |
| Messaggi | |
| Gestione dei messaggi | |
| Fotocamera | |
| Scattare foto e registrare Video | |

| | |
|---|--|
| Radio | |
| Aprire la radio FM e si può ascoltare anche senza cuffie. Con le cuffie la ricezione della Radio è migliore | |
| Musica | |
| Aprire il lettore musicale. La prima volta, forse è necessario un po' di tempo per cercare la musica dalla memory card. | |
| Video | |
| Aprire il video player | |
| Impostazioni | |
| Sistema | Impostazione chiamata, impostazione messaggi, impostazione retroilluminazione ecc. |
| Connettività | Modalità d'uso Aereo, Bluetooth, Dual SIM ecc. |
| Personalizzazione | Messaggio iniziale, Suoni, tastiera, impostazioni flip. |
| Ora e lingua | Impostazione dell'ora e della lingua del telefono |
| Protezione | Impostazione del blocco tastiera e blocco chiamate |
| STK | Sim Tool Kit, Menu specifico dell'operatore (non sempre disponibile) |
| Memoria | Creare il backup e ripristinare il backup |
| Sveglia | |
| Per impostare la sveglia | |

| |
|--|
| Agenda |
| Visualizza il calendario |
| Calcolatrice |
| Apri la calcolatrice |
| Varie |
| Per impostare il conto alla rovescia, il cronometro, il convertitore |
| File |
| Gestione della memoria del telefono e la memory card |
| Registratore vocale |
| Apri il registratore vocale |
| Contatori |
| Apri i contatori |

5. Informazioni sulla sicurezza e avvisi

Prima di utilizzare il telefono, si prega di leggere attentamente le precauzioni di sicurezza e di farle conoscere ai bambini, in modo da poter utilizzare il telefono in modo corretto e sicuro.

| |
|--|
| Non accendere il telefono quando l'uso del telefono è vietato o quando l'uso del telefono può causare interferenze o situazioni di pericolo. |
|--|

| |
|--|
| Non utilizzare il telefono durante la guida. |
|--|

| |
|---|
| Seguire le norme o i regolamenti negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Spegni il telefono vicino ad apparecchiature mediche |
|---|

| |
|--|
| Spegni il telefono su un aereo. Il telefono potrebbe causare interferenze ai segnali di controllo dell'aeromobile. |
|--|

| |
|--|
| Spegni il telefono vicino a dispositivi elettronici di alta precisione. Il telefono potrebbe influire sulle prestazioni di questi dispositivi. |
|--|

| |
|---|
| Non tentare di smontare il telefono o i suoi accessori. Solo il personale qualificato lo è autorizzato a riparare o riparare il telefono. |
|---|

| |
|--|
| Non posizionare il telefono o i suoi accessori in contenitori con un forte campo elettromagnetico. |
|--|

| |
|---|
| Non posizionare supporti di memorizzazione magnetici vicino al telefono. Le radiazioni dal telefono possono eliminare le informazioni memorizzate su di esse. |
|---|

| |
|---|
| Non collocare il telefono in un luogo ad alta temperatura o utilizzarlo in un luogo con gas infiammabile come una stazione di servizio. |
|---|

| |
|--|
| Tenere il telefono e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Non consentire ai bambini di utilizzare il telefono senza assistenza. |
|--|

| |
|---|
| Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati per evitare esplosioni. |
|---|

6. Domande Frequenti e Risoluzione Problemi

| Domande Frequenti | Causa e Soluzione |
|--|--|
| Impossibile accendere | Premere il tasto di accensione per oltre 1 secondo. |
| | Verificare che la batteria sia collegata correttamente. Rimuovere e installarlo di nuovo, riprovare ad accendere |
| | Verificare che la batteria sia caricata correttamente |
| Impossibile connettersi alla rete | Segnale debole. Prova a spostarti in un luogo con un segnale forte e prova a connetterti di nuovo alla rete |
| | Assicurati di non andare oltre la copertura di rete dei fornitori di servizi |
| | Assicurati di avere una carta SIM valida. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore di rete. |
| Visualizza informazioni durante l'accensione | Verificare che la carta SIM (inserire la carta SIM) sia installata correttamente |
| | Inserisci il PIN. L'immissione del PIN durante l'attivazione ogni volta che viene attivato, è necessario inserire il codice PIN. |
| | Inserisci codice PUK: se inserisci un codice PIN errato per 3 volte di seguito, la scheda SIM verrà bloccata. Devi inserire il codice PUK fornito dal tuo gestore di rete. |
| | Verificare che il volume del suono non sia regolato correttamente |

| | |
|---|---|
| <p>Scarsa qualità della chiamata</p> | <p>In un'area con cattive condizioni di ricezione, esempio: seminterrato, il segnale potrebbe essere debole. Prova a raggiungere un luogo con una ricezione del segnale più forte e chiama di nuovo.</p> |
| <p>Durata standby ridotta</p> | <p>La durata di standby è relativa alle impostazioni di sistema della rete. Mentre il telefono cellulare si trova in un'area con una potenza del segnale scarsa e non può ricevere il segnale, il portatile cercherà continuamente una stazione base. Ciò ridurrà significativamente la carica della batteria. Si consiglia di spegnere il cellulare nell'area senza ricezione del segnale per risparmiare la batteria. È necessario sostituire la batteria. Si prega di cambiare una nuova batteria.</p> |
| <p>Errore della carta SIM</p> | <p>Sporcizia sulla superficie metallica di una carta SIM. Utilizzare un panno pulito per pulire il punto di contatto in metallo su una carta SIM.</p> |
| | <p>La scheda SIM non è installata.</p> |
| | <p>La scheda SIM è danneggiata. Si prega di contattare il proprio fornitore di servizi di rete.</p> |
| | <p>Confermare se si preme il tasto di composizione dopo aver composto.</p> |
| <p>Chiamata fallita</p> | <p>Verificare se è un problema con l'operatore (p.e. credito finito)</p> |
| | <p>Verificare se la SIM è valida.</p> |
| | <p>Conferma se è stato impostato il blocco chiamate.</p> |
| | <p>Confermare se è impostata la funzione di chiamata fissa.</p> |
| <p>Conferma se il telefono cellulare è acceso e connesso alla rete.</p> | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| I chiamanti non possono contattarti | Si prega di confermare se la chiamata è vietata a causa di impostazioni di default. |
| | Conferma se la carta SIM è valida. |
| | Conferma se è stato impostato il blocco chiamate. |
| Impossibile caricare | Scarso contatto. Verificare che il connettore del caricabatterie sia collegato correttamente. |
| | Caricare in un ambiente la cui temperatura è compresa tra 5°C e 40°C. Si prega di modificare l'ambiente di ricarica. |
| | La batteria o il caricabatterie sono danneggiati. È necessario sostituirlo. |
| Impossibile impostare alcune funzioni | Il provider di rete non supporta la funzione o non è stata richiesta per essa. |

7. Informazioni sull'esposizione a RF (SAR)

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il telefono cellulare ONDA C7 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari ONDA, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.

La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.

Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test SATIMO per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.518 W/kg (10 g) e 1.794 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.



Smaltimento delle batterie / accumulatori

Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/CE. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo. Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.

Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.

Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento apparecchiature

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, alimentatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura che l'alimentatore in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata e separatamente dalla raccolta differenziata municipale; contattare il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e dell'alimentatore dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile, accumulatori e alimentatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

8. Garanzia limitata del produttore

Questo prodotto è fornito ai seguenti termini e condizioni che indicano le limitazioni nella garanzia e nella responsabilità del produttore, nonché nei rimedi a vostra disposizione.

LA PRESENTE GARANZIA NON LIMITA NÉ PREGIUDICA I DIRITTI RICONOSCIUTI AI CONSUMATORI DALLA NORMATIVA ITALIANA APPLICABILE, IN PARTICOLARE DAL CODICE DEL CONSUMO (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Articoli 128 e seguenti).

La presente garanzia è valida esclusivamente per i prodotti venduti da ONDA TLC GmbH (di seguito "ONDA TLC" o il "Produttore") o da suoi rivenditori/distributori autorizzati nel territorio italiano.

All'originario acquirente del prodotto ONDA (il "Prodotto"), direttamente da ONDA TLC (il "Produttore") o da uno dei suoi rivenditori/distributori autorizzati, è fornita la garanzia personale, non trasferibile e limitata, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi per l'acquirente consumatore (così come definito ai sensi della legge applicabile nel paese in cui il Prodotto è stato venduto) e 12 (dodici) mesi per l'acquirente non consumatore, a partire dalla data d'acquisto originario del Prodotto (il "Periodo di Garanzia"), che: (a) il Prodotto sarà privo di difetti nella progettazione, nei materiali o nella lavorazione; (b) tutti i materiali, le parti, i componenti e gli altri accessori inclusi nel Prodotto saranno nuovi al momento dell'acquisto originario; (c) il Prodotto funzionerà in conformità alle specifiche tecniche. Il Periodo di Garanzia della batteria è di 6 (sei) mesi dalla data di acquisto originario.

Durante il Periodo di Garanzia, ONDA TLC o un centro di assistenza autorizzato da ONDA TLC, provvederà, a proprie spese, ad eliminare i difetti nei materiali, nella progettazione o nella lavorazione, utilizzando, a propria discrezione, uno dei seguenti rimedi: (a) riparazione del Prodotto; (b) sostituzione del Prodotto con un'unità nuova o ricostruita (che potrà constare di parti ricostruite simili nella qualità e nella funzionalità); (c) riduzione del prezzo d'acquisto, tenuto conto dell'uso del Prodotto.

LA PRESENTE GARANZIA OPERA SOLTANTO a condizione che: (i) il prodotto sia restituito ad un centro di assistenza autorizzato dal produttore ovvero ad Onda tlc, con precisa descrizione degli asseriti difetti e/o non conformità riscontrati; (ii) il prodotto sia accompagnato da un valido documento comprovante l'acquisto (fattura o scontrino fiscale descrittivo); (iii) il certificato di garanzia sia debitamente compilato e riporti il timbro e la firma del rivenditore e non sia stato alterato o cancellato; (iv) il difetto sia comunicato entro un termine ragionevole e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scoperta, se l'acquirente è un consumatore e 15 (quindici) giorni dalla scoperta se l'acquirente non è un consumatore (in ogni caso non oltre la scadenza del periodo di garanzia).

LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE: (a) il deterioramento del Prodotto dovuto a normale usura; (b) i difetti causati da uso improprio del Prodotto; (c) i difetti o i danni causati da uso inadeguato del Prodotto o in contrasto con le istruzioni fornite da ONDA TLC (incluso, ma non solo, l'uso dei Prodotti con hardware che sia elettricamente o meccanicamente incompatibile con i Prodotti); (d) i difetti causati da atti e/o fattori al di fuori del controllo di ONDA TLC; (e) in genere i difetti dovuti a fatto e/o colpa dell'acquirente.

LA PRESENTE GARANZIA NON OPERA: (i) per i Prodotti che riportano segni di caduta o danneggiamento, per quelli impropriamente installati, riparati, mantenuti o modificati (compreso l'utilizzo di versioni software non originali e comunque non installate dal Produttore ovvero da terzi espressamente autorizzati dal Produttore), inclusa l'apertura, la modifica o la riparazione del Prodotto da parte di soggetti diversi da ONDA TLC o dai centri autorizzati o la riparazione effettuata utilizzando pezzi di ricambio non autorizzati; (ii) per i Prodotti sui quali siano stati rimossi, cancellati, contraffatti, alterati o resi illeggibili gli autoadesivi, il numero di serie del Prodotto, il codice IMEI, il codice accessorio o i sigilli di garanzia; (iii) in caso di danni causati da fenomeni naturali (quali, ad esempio, fulmini, incendi, terremoti) o da esposizione del Prodotto ad umidità, vapore, acqua, fuoco, calore o utilizzo del Prodotto in condizioni ambientali o termiche estreme o nel caso di rapidi cambiamenti delle predette condizioni, inclusi, ma non solo, sbalzi di tensione o in caso di corrosione, ossidazione, versamento di cibi o di liquidi o azione di prodotti chimici o altri elementi dannosi; (iv) per i danni all'estetica; (v) per i Prodotti che siano stati utilizzati al di fuori dei ratings massimi pubblicati; (vi) per i problemi di ricezione del segnale (a meno che detti problemi siano stati causati da un difetto nei materiali o nella lavorazione dei Prodotti); (vii) in caso di rottura o danneggiamento delle antenne esterne; (viii) nel caso in cui il difetto sia stato causato da un cortocircuito della batteria, dalla rottura o dalla visibile manomissione dei sigilli di chiusura della batteria o delle celle o dall'utilizzo della batteria in apparecchiature diverse da quelle nelle quali è previsto l'uso.

Questa Garanzia non copre i costi di installazione, di rimozione o di reinstallazione dei Prodotti.

ONDA TLC non provvede alla formazione del cliente, all'installazione, alla messa a punto del set up o a risolvere problemi di ricezione del segnale.

Il software fornito insieme al Prodotto rimane di proprietà di ONDA TLC.

Salvo quanto previsto da disposizioni inderogabili della legge applicabile, la presente Garanzia costituisce l'unico ed esclusivo obbligo di ONDA TLC per i difetti e il buon funzionamento del Prodotto e sostituisce ed annulla qualsiasi eventuale altra garanzia, responsabilità, dichiarazione, in qualsiasi forma, a qualsiasi titolo e da chiunque fornita.

Nei limiti previsti dalla legge applicabile, ONDA TLC non è in alcun modo responsabile per qualunque tipo di perdita o danno, a cose o persone, all'acquirente o a terzi, materiale o morale, diretto o indiretto, presunto o da provarsi, quale danno emergente o lucro cessante, derivante da qualsiasi causa e a qualsivoglia titolo, contrattuale, extracontrattuale o altro, anche dovuto all'installazione, all'uso o all'incapacità di utilizzo del prodotto, o al difetto delle condizioni che ne consentono un pieno ed efficace utilizzo.

ONDA TLC non sarà responsabile in alcun caso per qualsiasi danno derivante dalla perdita, dal danneggiamento o dal deterioramento di contenuti o dati durante la riparazione o la sostituzione del prodotto.

La responsabilità di ONDA TLC non potrà essere comunque superiore al prezzo di acquisto del prodotto.

La suddetta limitazione di responsabilità non opera in caso di dolo o colpa grave di ONDA TLC o in caso di morte o lesioni personali dovute a colpa di ONDA TLC.

ATTIVAZIONE GARANZIA: vedi foglietto allegato separatamente

9. Dichiarazione di conformità

ONDA TLC GmbH dichiara con la presente che il tipo di apparecchiatura radio ONDA C7 è conforme alle Direttive: 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il testo integrale della Dichiarazione di Conformità CE è disponibile al seguente indirizzo www.ondatlc.com/products/c7/

10. Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato.

Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.

Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.

Non far cadere l'apparecchio.

Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.

Spegnere il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.

Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.

Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).

Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.

Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.

Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.

Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.

Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.

Non versare liquidi sul cellulare.

Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

11. Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.

Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.

Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

Non utilizzare il telefono durante la guida.

Prestare la massima attenzione alla guida.

Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.

Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzionino correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento dell'airbag.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni a un livello ragionevole

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.

Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.

Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. Utilizzare solo batterie e carica batterie originali, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.

Non smontare né cortocircuitare la batteria.

Tenere puliti i contatti metallici della batteria.

Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.

Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per massimizzarne le prestazioni.

Non esporre il carica batterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.

L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.

Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.

Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore per ricevere aiuto.

Quando il telefono è carico, scollegare sempre il carica batterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.

La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

12. Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori per il telefono ONDA C7:

- Caricabatterie
- Batteria
- Auricolare stereo

13. Dati tecnici

Generale

- **Nome prodotto:** ONDA C7
- **Frequenze:**
 - GSM: 850/900 / 1800MHz
 - FCC LTE: B1/B3/B7
 - Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
 - FM: 87.5 – 108.0 MHz (Rx)
- **Potenza di Trasmissione:**
 - Max. 2W / Max. 1W
 - GSM 850/900: 32.5 +1/-0.5dBm
 - GSM 1800: 29.5 +1/-0.5dBm
 - FDD LTE: 25 +1/-2dBm
 - Bluetooth: -2.97 dBm EIRP (RF output power)

Caratteristiche del Caricabatterie:

- Manufacturer: Shenzhen Xinchennimg technology Co. Ltd.;
- Model: XCM01-U05055OYE;
- Input voltage: 100-240V~; Input AC frequency: 50/60Hz;
- Output voltage: 5V;
- Output nominal current: 550mA;
- Output power: 2.75W;
- Average of efficiency in use: 72.63%;
- No load power consumption: 0.1W.

- **Temperatura di utilizzo**
 - Max +55°C (scaricamento), + 45°C (caricamento)
 - Min. – 10°C

IL MANUALE COMPLETO LO POTETE TROVARE ALL'INDIRIZZO WEB: www.ondatlc.com/it/products/c7/

Produttore:

Onda TLC GmbH

Lakeside Science & Technology Park

B07 – 2 OG, Lakeside

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Österreich

E-Mail: info@ondatlc.com

Importatore

TMAP Trading Srl

Via del Santo 53

35010 Limena (PD)

Italy

Tel: 0039 049 767576

E-mail: info@tmaptrading.com

14. Assistenza tecnica

Customer Care

Service Trade Spa

Via Palazzon, 46/C, 35010 Bevadoro di Campodoro PD, Italia

Web: www.stitaly.it

E-mail: assistenzaonda@stitaly.it

Numero: 199.751.728

“Per chiamate da rete fissa il costo massimo è di 14,49 cen/min. con uno scatto alla risposta di 6,30 centesimi.”

“Per chiamate da rete mobile il costo massimo è di 48,80 cent/min. con uno scatto alla risposta di 15,75 centesimi”

Tutti gli importi sono IVA inclusa

Per trovare il Service Point più vicino visita il sito www.stitaly.it

15. Garanzia

COMPILARE IN LETTERE MAIUSCOLE

Nome e Cognome: _____

Indirizzo: _____

Stato: _____

Telefono: _____

Data di Acquisto (gg/mm/aa): _____

Tipo: _____

Modello: _____

N° di Serie: _____ / _____ / _____

Nome Punto Vendita: _____

Indirizzo Punto Vendita: _____

GNDA